

Instrukcja pakowania drukarki THERMOMARK E300, E600, E300D, E600D

1. Przed pakowaniem drukarki do opakowania usuń ze środka drukarki wszystkie materiały i taśmy barwiące.



2. Zabezpiecz głowicę drukującą specjalnie do tego stworzonym wypełniaczem. Wsuń wypełniacz pomiędzy głowicę a rolkę dociskową.



3. Zapakuj drukarkę w folię ochronną, która zabezpiecza przez wilgocią i zarysowaniami.



4. Do specjalnie zaprojektowanej formy włóż drukarkę w odpowiedniej pozycji.



5. Akcesoria (przewód zasilający, taśma barwiąca, przewód USB, materiał) umieścić w przeznaczonym do tego dodatkowym kartonie.



6. Następnie należy zabezpieczyć pokrywę górną wypełniacza drukarkę tak aby wszystkie elementy były prawidłowo zabezpieczone.



UWAGA! – noże perforujące, dodatkowe aplikatory do drukarki powinny być pakowane osobno.

Ostrzeżenie:

- **Pozycja transportowa:** Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej. Opakowanie transportowe oznacz etykietą z oznaczeniem "góra / dół".



- **Oznaczenie ostrożności:** Opakowanie transportowe oznacz etykietą z kieliszkiem i napisem „ostrożnie szkło”.



Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zwiększyć ryzyko uszkodzeń transportowych oraz skutkować obciążeniem nadawcy przesyłki kosztami naprawy.